



ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI PERLIT

MILYEN EZ A PERLITCSALÁD? <ul style="list-style-type: none">➤ Alapanyaga természetes eredetű vulkanikus kőzet➤ A gyártási folyamat során káros anyagokkal nem kezelt,➤ Fenti tulajdonságának köszönhetően teljes mértékben KÖRNYEZETBARÁT!➤ Kiváló hőszigetelési tulajdonsággal bír.	MIÉRT ELŐNYÖS A FELHASZNÁLÁSA? <p>Azért, mert:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ A gyártási technológia miatt olcsóbb,➤ Szemcseméret eloszlásának köszönhetően felhasználható betonba és vakolatba egyaránt,➤ A termék minősége rendszeresen ellenőrzött,➤ Nem tűzveszélyes➤ Minőségét korlátlan ideig megőrzi.
EZEN TULAJDONÁGAINAK KÖSZÖNHETŐEN FELHASZNÁLHATÓ: <ul style="list-style-type: none">➤ Falazó habarcsban a hő hidak elkerülése végett,➤ Vakolatban és betonban a hőszigetelés javítására.	FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK: <ul style="list-style-type: none">➤ Halmazsűrűsége: 50-130 g/l➤ Szerves anyag tartalma: 0%➤ pH tartománya: 6,5-7,1➤ Szemcseméret: P₁ 0-3 mm, P₂ 0-1, 5 mm➤ Hővezetési tényezője: 0,049-0,05 W (mk)➤ Kiszerezés: 100 literes UV álló PE zsák
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: <p><u>Ajánlott receptura 100 liter perlit BETONHOZ: P₁ Ø=0-3 mm</u> Nyitott zsákba 15-20 l vizet kell adagolni vödörrel vagy tömlővel addig, amíg a perlit kásás nem lesz. Állni hagyjuk 30-60 percet. Ezután hagyományos (100 literes) beton vagy kényszerkeverőbe 15-20 l vizet és 17-21 kg cementet teszünk. 2-3 perc alatt csomómentesre keverjük. A zsákban már megnedvesített perlitet a keverőbe adagoljuk, és 2-3 percig keverjük. Figyelem! Tilos a keverékbe homokot vagy kavicsot adagolni! A perlit beton nem biztosít járófelületet, csak a fent leírt célokat szolgálja. Járófelület kialakításához kb. 4-5 cm simított beton felvitele szükséges a perlit betonra, a parketta vagy mozaiklap burkolat alá. Javasoljuk- miután az alkalmazási lehetőségek széleskörűek- a beépítés előtt az adott feladatra építéstervezői szakvélemény kikérését. A perlit beton felhordása előtt az aljzatot előnedvesíteni és gúzolni kell. A perlit betont 10-25 cm vastagságban javasoljuk felhordani hőtechnikai méretezés alapján. Kiadósság: ~0,6 m²/ zsák 10 cm vastagságban.</p> <p><u>Ajánlott receptura 100 liter perlit VAKOLATHOZ, HABARCSHOZ: P₂ Ø= 0-1, 5 mm</u> Nyitott zsákba 15-20 l vizet kell adagolni vödörrel vagy tömlővel addig, amíg a perlit kásás nem lesz. Állni hagyjuk 30-60 percig. Ezután hagyományos (100 literes) beton vagy kényszerkeverőbe 15-20 l vizet, 10-15 kg mészpépet és 17-21 kg cementet teszünk. 2-3 perc alatt csomómentesre keverjük. A zsákban már megnedvesített perlitet a keverőbe adagoljuk és 2-3 percig keverjük. Figyelem! Tilos a keverékbe homokot adagolni! A perlit vakolat felhordása előtt a falfelületet nedves cement-péppel gúzolni kell. A perlit vakolatot 2-5 cm vastagságban javasoljuk felhordani. Kiadósság: 3 cm vastagságban ~ 2,0 m²/zsák, 3 cm vastagság felett két rétegben kell felhordani!</p> <p style="text-align: center;">Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, keresse alkalmazás- technikusunkat a 06/30-526-7783-es telefonszámon!</p> <p style="text-align: center;"><i>Óvjuk együtt környezetünket!</i></p>	